



www.ipecc.ind.br



Tom e Pulso

IMPORTANTE:  
Leia antes  
de ligar

M047 V.08

A IPEC se reserva no direito de alterar o produto sem prévio aviso

## 1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Programa 6 números telefônicos com até 16 dígitos cada.
- Programa tempo de início de discagem até 9 segundos.
- Discagem por Tom ou Pulso.
- Permite uso em PABX.
- Possui função teste.
- Disparo por pulso positivo.
- Possui LED indicador de programação e uso.
- O som de alarme da discadora será ouvido após o termino da discagem completa do numero do telefone.

## 2 MODO DE PROGRAMAÇÃO

### 1- Programando tempo de início de discagem.

[PROG] + [8] +(Dígitos de 1 à 9 segundos) + [ENTER]

A pausa é o tempo que a discadora espera para capturar a linha no PABX para começar a discar, podendo ser programada com tempo de Pausa de 2 à 9 segundos.

A discadora sai de fabrica programado o tempo de PAUSA em 2 segundos

### 4.1 - Alterando o tempo de pausa para PABX.

Aperte [PROG]+ [9] + [2 à 9 seg.]+ [ENTER]

### 5 - Apagando Memória

Aperte [PROG] + [memória M1 à M6]+ [ENTER]

OBS: Apaga somente a memória selecionada [M1 à M6], para apagar as

demais memórias repita a operação acima. Após apagados todas as memórias [M1 à M6] o LED ficará piscando a cada 1 segundo aguardando nova programação.

### 6- Teste dos números programados

Aperte [PROG] + [0] + [M1 à M6]

A discadora testa uma memoria por vez, para testar mais de uma memoria repita a programação acima.

Para alterar a discadora PULSO para TOM ou de TOM para PULSO digite:  
[PROG] + [7] + [ENTER]

## 3 INSTALAÇÃO

**Fio Vermelho:** Alimentação Positiva: de 12 à 17 Vcc.

**Fio Preto:** Alimentação negativa: **GND.**

**Fios Cinza:** (x2): Linha telefônica.

**Fio Branco:** Disparo de sirene positivo.

Em algumas linhas especiais é necessário programar um tempo de disparo para capturar a linha. Programe o tempo necessário exemplo ;

Aperte [PROG]+[8] + [5] + [ENTER].

Assim no momento do disparo do alarme a discadora dispara e aguarda 5 segundos para capturar a linha.

### 2 - Memorizando número telefônico.

Aperte [PROG]+ [memória M1 à M6] + [n° do telefone] + [ENTER]

### 3 - Memorizando número telefônico usando PABX.

Aperte [PROG]+ [memória M1 à M6] + [0] + [PROG] + [n° do telefone] + [ENTER]

### 4 -Tempo de pausa para PABX

## 4 CERTIFICADO DE GARANTIA

A IPEC Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos LTDA EPP, situada a Rua José Honório de Oliveira N°85, Bairro Distrito Industrial, Garça - SP, CEP 17400-000, CNPJ 05.998.561/0001-45, IE 315.019.061.116, garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e ou solidariamente em decorrências de vícios de qualidade de material que o torne improprio ou inadequado ao consumo a que destina pelo prazo de 90 (noventa) dias da data de aquisição.

No caso de defeito no período de garantia, a responsabilidade da IPEC fica retida ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Obs: Esta garantia não cobre os seguintes itens:

- Defeitos provocados por acidente ou agentes da natureza, tais como: raios, inundações, desabamentos, incêndios, etc...;
  - Defeitos provocados por rede elétrica impropria ou em desacordo com as instruções de instalação;
  - Se o produto não for empregado ao fim que se destina;
  - Se o produto não for empregado para o fim que se destina;
  - Defeito por armazenagem em condições improprias;
  - Defeitos provocados por oscilações improprias;
  - Custos de retirada e instalação, bem como transporte até a fabrica.
- Obs: A substituição ou conserto do produto não prolonga o prazo de Garantia.

Comprador: .....

Telefone: .....

Endereço: .....

Cidade: .....

Revendedor: .....

Telefone: .....

Produto IPEC: .....