



www.ipec.ind.br

# RECEPTOR MONO CUSTOM

MO75-M V.04



433,92 Mhz - CODE LEARN

Compatível com  
TX 4 canais IPEC

A IPEC se reserva no direito de alterar o produto aqui apresentado sem prévio aviso

## 4 IMPORTANTE

Este produto cadastra uma tecla do controle remoto por vez;  
O usuário tem aproximadamente 4 segundos para gravar o controle remoto, caso contrário, o receptor sairá do modo de programação;

OBS.: Se o Led acendeu e depois não piscou durante o modo de programação verifique se o controle remoto é realmente compatível com o receptor.

## 5 LIGAÇÕES ELÉTRICAS E FUNÇÕES

Possui flat cable de 4 vias nas seguintes cores:

**VERMELHO:** Alimentação Positiva

## ATENÇÃO



Antes do cadastramento dos controles remoto, é necessário apagar a memória de fábrica. Leia o item Apagando os controles remoto.

## 1 APLICAÇÃO

Utilizado em centrais de portão, cercas elétrica e alarmes. Código de compra: A3027

## 2 CARACTERÍSTICAS GERAIS

Este produto é Microcontrolado, cadastra até 340 controles remoto no sistemas Code-Learn/ Fixed Code;  
Ao pressionar o botão do controle remoto o relé é acionado na função pulso.

**PRETO OU MARROM:** Alimentação Negativa;

**LARANJA:** Contato NA (normalmente aberto) do relé;

**AMARELO:** Contato Comum do relé;

**ALIMENTAÇÃO:** 12 a 24 Ac ou Dc.

Recomenda-se não instalar produtos com frequência de 433,92 Mhz, próximos a antenas repetidoras de celular e transmissores de UHF.



IPEC - Ind. e Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. EPP  
Rua José Honório de Oliveira, 85 - Distr. Industrial  
CEP 17400-000 - Garça - SP Fone: (14) 3407-1755  
comercialipec@gmail.com - www.ipec.ind.br  
CNPJ 05.998.561/0001-45 - Inscr. Est. 315.019.061.116

## 3 CADASTRANDO CONTROLES REMOTO

• Pressione e solte a tecla **PROG** o Led acenderá em seguida, pressione o botão do controle remoto a ser gravado, o led **PROG** ficará piscando. Pressione a tecla **PROG** para confirmar a gravação.

• Para gravar os demais botões e ou controles remotos repita a operação.

**Apagando os controles remoto :**

• Mantenha pressionada a chave **PROG** por aproximadamente 5 segundos até o led dar uma piscada, indicando que a memória esta limpa.

## 6 CERTIFICADO DE GARANTIA

A IPEC Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos LTDA EPP, situada na Rua José Honório de Oliveira Nº85, Bairro Distrito Industrial, Garça- SP, CEP 17400-000, CNPJ 05.998.561/0001-45, IE 315.019.061.116, garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina pelo prazo de 90 (noventa) dias da data de aquisição.

No caso de defeito no período de garantia, a responsabilidade da IPEC fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Obs: Esta garantia não cobre os seguintes itens:

- a) Defeitos provocados por acidente ou agentes da natureza, tais como: raios, inundações, desabamentos, incêndios, etc...;
- b) Defeitos provocados por rede elétrica imprópria ou em desacordo com as instruções de instalação;
- c) Se o produto não for empregado ao fim que se destina;
- d) Se o produto não for utilizado em condições normais;
- e) Defeito por armazenagem em condições impróprias;
- f) Defeitos provocados por oscilações na rede elétrica;
- g) Custos de retirada e instalação, bem como transporte até a fábrica.

Obs: A substituição ou conserto do produto não prolonga o prazo de Garantia.

Comprador: .....  
 Telefone: .....  
 Endereço: .....  
 Cidade: .....  
 Revendedor: .....  
 Telefone: .....  
 Produto IPEC: .....